

กด # กลับ Main Menu

ยกหู

กด ***

กด # กลับ Main Menu

Dial *** (Main Menu)

กดลัด เมนู #01

กด *

Dynamic ip / Static IP

กด 9 สลับ

Dynamic ip

กด # เพื่อจบ

Static ip

กดลัด เมนู #02

กด *

IP Address

ตัวอย่าง กด เปลี่ยน IP (ต้องเป็น Static IP) กดขณะที่เครื่องกำลังอ่านได้เลย

192168001020

192.168.1.20

กด # เพื่อจบ

กดลัด เมนู #03

กด *

Subnet Mask

ตัวอย่าง กด เปลี่ยน Subnet (ต้องเป็น Static IP) กดขณะที่เครื่องกำลังอ่านได้เลย

255255255000

255.255.255.0

กด # เพื่อจบ

กดลัด เมนู #04

กด *

Gateway

ตัวอย่าง กด เปลี่ยน Gateway (ต้องเป็น Static IP) กดขณะที่เครื่องกำลังอ่านได้เลย

192168001001

192.168.1.1

กด # เพื่อจบ

กดลัด เมนู #05

กด *

DNS

ตัวอย่าง กด เปลี่ยน DNS (ต้องเป็น Static IP) กดขณะที่เครื่องกำลังอ่านได้เลย

192168001001

192.168.1.1

กด # เพื่อจบ

กดลัด เมนู #06

กด *

TFTP Server

ตัวอย่าง กด เปลี่ยน TFTP กดขณะที่เครื่องกำลังอ่านได้เลย

(ไม่ครบเปลี่ยน) 192168001001

192.168.1.1

กด # เพื่อจบ

กดลัด เมนู #47

กด *

Direc IP Call

ตัวอย่าง กด เรียกตรงด้วย IP

192168000011

192.168.0.11

กดลัด เมนู #86

กด *

"No Voice Messages"; or
"Voice Messages Pending"

กดลัด เมนู #99

กด *

RESET

กด 9

RESET

กดอื่น ๆ นอกเหนือ

"Invalid Entry"